

# Bruk av oppvaskmaskin

**Ansvar: Kioskvakter, leietakere og andre brukere av kjøkkenet.**

1. Alt som skal vaskes må skylles godt før det settes inn i maskinen.
2. For å starte maskinen:

a) Trykk først inn denne knappen så grønn lampe lyser (strømbryter)



b) Maskinen startes så ved å trykke inn denne knappen som også tenner en grønn lampe.

(Den midterste knappen angir om man har full eller halvfull maskin)

3. Vaske- og glansmiddel tas automatisk fra kanner som står på gulvet.
4. Vasking skjer under høytrykk og ved 100° - IKKE åpne døren mens maskinen går.
5. Når man er ferdig med å vaske skal maskinen tømmes for vann:

- a) Silen tas ut ved å skru hjulet ¼ omdreining.
- b) Løft opp hele og skyll sil og filteret godt.
- c) Dette clusteret består av totalt 4 deler: Sil, filter, grå plastskru og en fjær.



6. Hold start/stopp knappen inne i ca. 3 sekunder og tømmepumpen starter.
7. Er det matrester igjen i maskinen må det skylles med mer vann fra springen mens pumpen går.
8. Tømmingen stopper av seg selv etter noen minutter.
9. Sett den rensede silen tilbake i maskinen og fest den ved å dreie hjulet motsatt vei.
10. **VIKTIG:** la døren stå åpen etter bruk slik at maskinen kjøles ned og vi unngår bakterievekst.

Eventuelle feil og spørsmål kan rettes til:

Ketil Gjerde: 61 17 60 34 | 943 49 080

