

Bruksanvisning Boblefotball

Det er viktig å ivareta sikkerheten til alle som bruker ballene, så pass på at det er noenlunde lik fysikk på de som bruker dem samtidig.

Viktig at hodet og armer IKKE er utenfor åpningen i midten av ballen for sjansen for at man ruller helt rundt er absolutt til stede.



Montering.

1. Det er en egen pumpe til ballene og denne låses ved å stikke slangens kopling inn i ventilen på ballen og man vrir denne en ¼ omdreining mot høyre til man kjenner den er låst. Pass på at slangen er koblet på riktig side av pumpen slik at den blåser luft ut.
2. Start pumpen og fyll så mye luft i at du kan klemme ballen inn 3-4 cm.
3. Sett på plass lokket i ventilen og skru fast på samme måte som slangen til pumpen.
4. Ideen er at man skal spille fotball mot to mål. Det er nok enkelte som ser en mulighet for å støte bort andre mer enn å spille fotball og for voldsom adferd ønsker vi å unngå da det er begrenset hvor mye ballene tåler.



Demontering.

1. Ballene skal vaskes godt etter bruk.
2. Sjekk for defekter og marker disse med f.eks. en tusj og gi beskjed om dette. Se kontaktinfo nederst på denne bruksanvisningen
3. Sett slangen på motsatt side av pumpen sett i forhold til når ballene ble pumpet opp og sug all luft ut av dem.
4. Ballene og pumpen legges oppå hverandre på anvist sted.

Skader og ansvar.

En person skal stå som ansvarlig for leie av ballene og pumpe.
Reparasjon av eventuelle skader dekkes av leietaker.

Kontaktinformasjon.

e-post. vind@vindil.no

tlf. 61 17 60 34



TOPP KVALITET – REN IDRETTSGLEDE!